



Start Stop




1


2


3




8 mm
30 min
1/2
MAX
Start Stop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11




180
30
3X
Start Stop
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23



www.tefal.com



	g	min	°C		1/2	
10 mm	300 - 700	15 - 20	200		✓	
	300 - 800	22 - 27	180		✓	
8 mm	300 - 800	22 - 32	180		✓	
	100 - 600	7-12	200		✓	
	300	16-20	180		✓	
	200	8 - 10	200		✓	
	5 pieces	7	190			
	100 - 500	9 - 17	180			
	400	8 - 12	180			
	1200	60	180			
	100 - 500	12 - 19	180			
	300	16 - 20	200			
	350	15 - 17	140		✓	
	12 pieces	4	170			

NC00145852

Tefal



Easy Fry Digital

www.tefal.com